



Mode d'emploi pour la serrure électronique „Tigerking“

Changement de batterie

1. Appuyer doucement l'écran de saisie et pousser vers le haut. Le boîtier s'enlève ensuite
2. En arrière se trouve une batterie 9 V Alkaline, qui peut être enlevé gentiment
3. Détacher la batterie des câbles de connexion
4. Mettre ensuite nouvelle batterie 9 V Alkaline
5. Remettre la batterie avec les câbles de connexion dans le boîtier.
6. Remettre l'écran de saisie dans sa position originale et réinstaller au coffre-fort comme au départ

Changer code avec porte ouverte

1. Au départ, saisir le code donné 0-0-0-0-0-0
2. Vous entendez un double beep qui confirme la saisie correcte du code
3. Saisissez l'ancien code (code usine 1-2-3-4-5-6) une fois
4. Vous entendez un double beep lequel vous confirme la saisie correcte du code
5. Saisissez maintenant votre nouveau code personnel composé de 6 chiffres une fois
6. Vous entendez un double beep qui vous confirme la saisie correcte du nouveau code personnel
7. Saisissez encore une fois votre nouveau code personnel composé de 6 chiffres une fois
8. Vous entendez de nouveau un double beep qui compare et confirme votre saisie correcte sous point 5
9. Vous avez correctement changé le code
10. Si vous entendez un long beep, le changement de code a échoué et vous devez recommencer depuis le début

Changer Code Manager

1. Commencer par saisir le code manager donné 1-1-1-1-1-1
2. Tourner la poignée tournante et ouvrir la porte
3. Ensuite saisir le 0-0-0-0-0-0 sur écran de saisie
4. Vous entendez un double beep qui vous confirme la saisie correcte
5. Saisissez maintenant l'ancien code (code manager 1-1-1-1-1-1) une fois
6. Vous entendez un double beep qui vous confirme la saisie correcte du code
7. Saisissez maintenant votre nouveau code personnel composé de 6 chiffres
8. Vous entendez un double beep qui vous confirme la saisie correcte du nouveau code
9. Saisissez encore une fois votre nouveau code personnel composé de 6 chiffres une fois
10. Vous entendez de nouveau un double beep qui compare et confirme votre saisie correcte sous point 7
11. Vous avez correctement changé le code
12. Si vous entendez un long beep, le changement de code a échoué et vous devez recommencer depuis le début

Important:

Tous les changements doivent se faire avec la porte ouverte

Avant de fermer la porte, veuillez contrôler le code changé au moins 3 fois

Ne saisissez jamais le 0-0-0-0-0-0 comme votre code personnel

Les saisies et modifications doivent se faire dans un intervalle de temps de max. 10 secondes si non le système se remet en état original.

Si la batterie est faible vous entendez plusieurs fois un signal beep pendant que vous ouvrez la porte. Dans ce cas là il faudrait changer la batterie au plus vite. Nous conseillons d'utiliser la batterie 9 V Alkaline et de la changer annuellement.